




USISAVAČ ZA NOŠENJE NA LEĐIMA

SIGURNOSNE MJERE

PRIJE UPORABE BACKVAC USISAVAČA, PRVO PROČITAJTE UPUTE ZA BACKVAC KORISNIKA


SAVJETI ZA SIGURNO RUKOVANJE

- Pojas i naramenice uvijek podesite tako da Vam nošenje bude udobno.
- Podesite cijev na izvlačenje na duljinu koja Vam je najprikladnija.
- Izbjegavajte saginjanje pri usisavanju.



Nemojte s backvac usisavačem dugo raditi bez odmora.

- Priključni kabel uvijek odmotajte do kraja.
- Provjerite je li kabel dobro utaknut u utičnicu i učvršćen sigurnosnim zaponcem.
- Nemojte rabiti backvac ako je priključni kabel oštećen i nikad ga ne nosite držeći za kabel.
- Nemojte potezati priključni kabel oko oštih rubova ili vući ispod vrata.
- Nemojte iskopčavati usisavač potežući priključni kabel.
- Nemojte mokrim rukama dodirivati utikač.





Nemojte rabiti backvac vani ili po vlažnim površinama.



ZAŠTITA ZDRAVLJA OPERATERA

- Backvac usisavač podižite držeći ga blizu tijela. Gurnite ruke kroz naramenice i udobno namjestite usisavač na leđima.
- Dobro zakopčajte sigurnosni pojas, kako bi težina backvac usisavača opteretila kukove a ne ramena.
- Malo popustite naramenice, da Vam se ruke mogu slobodno kretati i da Vas backvac nimalo ne steže kad saginjete leđa.
- Podesite duljinu cijevi na izvlačenje, tako da Vam ruka kojom držite cijev udobno pada niz tijelo dok stojite.



AKO BACKVAC DOBRO NAMJESTITE I ISPRAVNO NOSITE, TIME SPRJEČAVATE UMOR I OPASNOST OD POVREDE



USISAVAČ ZA NOŠENJE NA LEĐIMA

DJELOTVORNOST

PRIJE UPORABE BACKVAC USISAVAČA, PRVO PROČITAJTE UPUTE ZA BACKVAC KORISNIKA

KAKO PRIPREMITI BACKVAC

Otvorite poklopac i provjerite je li vrećica za prašinu prazna i dobro umetnuta, pa se poklopac dobro zatvara. Po potrebi, namjestite papirnatu vrećicu.

Provjerite je li cijev usisavača dobro utaknuta u poklopac. Namjestite poklopac da cijev bude s one strane koja Vama odgovara.

Pregledajte priključni kabel i provjerite da nije oštećen i da je dobro pričvršćen sigurnosnim zaponcem.

KAKO ŠTO DJELOTVORNIJE RABITI BACKVAC USISAVAČ

- Prije uporabe, pregledajte površinu koju namjeravate usisavati i ustanovite koje dijelove treba temeljitije očistiti.
- Ne trošite vrijeme čisteći dijelove koji nisu prljavi.
- Uvijek do kraja odmotajte električni kabel.

Planirajte redoslijed tako da priključni kabel uvijek bude iza Vas. Kod usisavanja, izbjegavajte nepotrebno vraćanje.

- Pazite da ne usisate ništa preveliko što bi moglo začepiti cijev ili crijevo usisavača.
- Regulirajući ventil za zrak na cijevi izaberite željenu jačinu usisavanja za određeni posao.

Krećite se oprezno, imajući na umu da na leđima nosite backvac usisavač.

- Pazite da ne oštetite namještaj ili backvac, i da se ne ozlijedite.
- Usisavajte u uspravnom položaju, laganim pokretima ruke, i ne zaboravite se odmarati.
- Kad završite, otkopčajte pojas i skinite uređaj s leđa.
- Iskopčajte priključni kabel i namotajte ga počevši od uređaja.

Ispraznite i očistite vrećicu za prašinu.

- Backvac uvijek nosite pridržavajući dršku, a ne potežući za kabel ili crijevo.





USISAVAČ ZA NOŠENJE NA LEĐIMA

ODRŽAVANJE

ŠTO UČINITI AKO...

BACKVAC NE PRORADI

Provjerite je li se zasvijetlio indikator za struju

Ako nije: Provjerite je li priključni kabel dobro uključen u utičnicu
 Provjerite je li električna utičnica ispravna
 Pregledajte priključni kabel i zamijenite ga ako je oštećen
 Provjerite je li priključni kabel dobro pričvršćen na backvac

Ako jest: Neka Vam ovlaštenu tehničar pregleda backvac usisavač.

BACKVAC PRESTANE RADITI

Zaštitni prekidač za motor se može aktivirati ako je vrećica za prašinu prepuna ili ako se začepi cijev, crijevo ili dodaci usisavača. Ispraznite i očistite vrećicu ili otčepite cijev. Pričekajte 30 minuta i ponovno uključite backvac.

BACKVAC NE USISAVA

Provjerite da su vrećica za prašinu i poklopac u dobrom položaju da se poklopac može dobro zatvoriti. Provjerite je li crijevo dobro pričvršćeno za poklopac i dodatke. Provjerite je li vrećica za prašinu prazna i čista i da cijev, crijevo ili dodatak nisu začepjeni.

BACKVAC USISA VODU

Backvac služi samo za suho usisavanje. Ako usisa vodu, smjesta ga isključite iz struje. Isključite priključni kabel. Ispraznite vrećicu za prašinu i pustite da se osuši. **NEMOJTE** rabiti backvac dok ga ne pregleda ovlaštenu tehničar.

CRIJEVO ISPADNE IZ POKLOPCA

Ponovno utaknite crijevo, tako da ga ušarafite u poklopac, okrećući obrnuto od kretanja kazaljke na satu.

CRIJEVO ISPADNE IZ RUČNE CIJEVI

Maknite prstenasti zaponac s cijevi i stavite ga na crijevo. Pogledajte gdje je vreteno u ručnom dijelu cijevi i ušarafite ga obrnuto kretanju kazaljke na satu. Utaknite vreteno u ručnu cijev i gurnite prstenasti zaponac da sjedne na mjesto.

PRIKLJUČNI KABEL SE ZAPETLJA

Do kraja razvucite električni kabel i potpuno ga razmotajte. Nastavite okretati kabel dok se potpuno ne izravna. Kabel uvijek počnite namotavati od uređaja prema utikaču. Pregledajte je li kabel igdje oštećen.