




# USISAVAČ ZA NOŠENJE NA LEĐIMA

## SIGURNOSNE MJERE

**PRIJE UPORABE BACKVAC USISAVAČA, PRVO PROČITAJTE UPUTE ZA BACKVAC KORISNIKA**


### SAVJETI ZA SIGURNO RUKOVANJE

- Pojas i naramenice uvijek podesite tako da Vam nošenje bude udobno.
- Podesite cijev na izvlačenje na duljinu koja Vam je najprikladnija.
- Izbjegavajte saginjanje pri usisavanju.



**Nemojte s backvac usisavačem dugo raditi bez odmora.**

- Priključni kabel uvijek odmotajte do kraja.
- Provjerite je li kabel dobro utaknut u utičnicu i učvršćen sigurnosnim zaponcem.
- Nemojte rabiti backvac ako je priključni kabel oštećen i nikad ga ne nosite držeći za kabel.
- Nemojte potezati priključni kabel oko oštih rubova ili vući ispod vrata.
- Nemojte iskopčavati usisavač potežući priključni kabel.
- Nemojte mokrim rukama dodirivati utikač.




**Nemojte rabiti backvac vani ili po vlažnim površinama.**



### ZAŠTITA ZDRAVLJA OPERATERA

- Backvac usisavač podižite držeći ga blizu tijela. Gurnite ruke kroz naramenice i udobno namjestite usisavač na leđima.
- Dobro zakopčajte sigurnosni pojas, kako bi težina backvac usisavača opteretila kukove a ne ramena.
- Malo popustite naramenice, da Vam se ruke mogu slobodno kretati i da Vas backvac nimalo ne steže kad saginjete leđa.
- Podesite duljinu cijevi na izvlačenje, tako da Vam ruka kojom držite cijev udobno pada niz tijelo dok stojite.



**AKO BACKVAC DOBRO NAMJESTITE I ISPRAVNO NOSITE, TIME SPRJEČAVATE UMOR I OPASNOST OD POVREDE**



## USISAVAČ ZA NOŠENJE NA LEĐIMA

# DJELOTVORNOST

### PRIJE UPORABE BACKVAC USISAVAČA, PRVO PROČITAJTE UPUTE ZA BACKVAC KORISNIKA

#### KAKO PRIPREMITI BACKVAC

Otvorite poklopac i provjerite je li vrećica za prašinu prazna i dobro umetnuta, pa se poklopac dobro zatvara. Po potrebi, namjestite papirnatu vrećicu.

Provjerite je li cijev usisavača dobro utaknuta u poklopac. Namjestite poklopac da cijev bude s one strane koja Vama odgovara.

Pregledajte priključni kabel i provjerite da nije oštećen i da je dobro pričvršćen sigurnosnim zaponcem.

#### KAKO ŠTO DJELOTVORNIJE RABITI BACKVAC USISAVAČ

- Prije uporabe, pregledajte površinu koju namjeravate usisavati i ustanovite koje dijelove treba temeljitije očistiti.
- Ne trošite vrijeme čisteći dijelove koji nisu prljavi.
- Uvijek do kraja odmotajte električni kabel.

**Planirajte redoslijed tako da priključni kabel uvijek bude iza Vas. Kod usisavanja, izbjegavajte nepotrebno vraćanje.**


- Pazite da ne usisate ništa preveliko što bi moglo začepiti cijev ili crijevo usisavača.
- Regulirajući ventil za zrak na cijevi izaberite željenu jačinu usisavanja za određeni posao.

**Krećite se oprezno, imajući na umu da na leđima nosite backvac usisavač.**

- Pazite da ne oštetite namještaj ili backvac, i da se ne ozlijedite.
- Usisavajte u uspravnom položaju, laganim pokretima ruke, i ne zaboravite se odmarati.
- Kad završite, otkopčajte pojas i skinite uređaj s leđa.
- Iskopčajte priključni kabel i namotajte ga počevši od uređaja.

**Ispraznite i očistite vrećicu za prašinu.**

- Backvac uvijek nosite pridržavajući dršku, a ne potežući za kabel ili crijevo.





# USISAVAČ ZA NOŠENJE NA LEĐIMA

# ODRŽAVANJE

## ŠTO UČINITI AKO...

### BACKVAC NE PRORADI

Provjerite je li se zasvijetlio indikator za struju

**Ako nije:** Provjerite je li priključni kabel dobro uključen u utičnicu  
 Provjerite je li električna utičnica ispravna  
 Pregledajte priključni kabel i zamijenite ga ako je oštećen  
 Provjerite je li priključni kabel dobro pričvršćen na backvac

**Ako jest:** Neka Vam ovlaštenu tehničar pregleda backvac usisavač.

### BACKVAC PRESTANE RADITI

Zaštitni prekidač za motor se može aktivirati ako je vrećica za prašinu prepuna ili ako se začepi cijev, crijevo ili dodaci usisavača. Ispraznite i očistite vrećicu ili otčepite cijev. Pričekajte 30 minuta i ponovno uključite backvac.

### BACKVAC NE USISAVA

Provjerite da su vrećica za prašinu i poklopac u dobrom položaju da se poklopac može dobro zatvoriti. Provjerite je li crijevo dobro pričvršćeno za poklopac i dodatke. Provjerite je li vrećica za prašinu prazna i čista i da cijev, crijevo ili dodatak nisu začepjeni.

### BACKVAC USISA VODU

Backvac služi samo za suho usisavanje. Ako usisa vodu, smjesta ga isključite iz struje. Isključite priključni kabel. Ispraznite vrećicu za prašinu i pustite da se osuši. **NEMOJTE** rabiti backvac dok ga ne pregleda ovlaštenu tehničar.

### CRIJEVO ISPADNE IZ POKLOPCA

Ponovno utaknite crijevo, tako da ga ušarafite u poklopac, okrećući obrnuto od kretanja kazaljke na satu.

### CRIJEVO ISPADNE IZ RUČNE CIJEVI

Maknite prstenasti zaponac s cijevi i stavite ga na crijevo. Pogledajte gdje je vreteno u ručnom dijelu cijevi i ušarafite ga obrnuto kretanju kazaljke na satu. Utaknite vreteno u ručnu cijev i gurnite prstenasti zaponac da sjedne na mjesto.

### PRIKLJUČNI KABEL SE ZAPETLJA

Do kraja razvucite električni kabel i potpuno ga razmotajte. Nastavite okretati kabel dok se potpuno ne izravna. Kabel uvijek počnite namotavati od uređaja prema utikaču. Pregledajte je li kabel igdje oštećen.